




IFROGZ.



# impulse wireless

Manual

## 1 Introduction

Turn on the Impulse Wireless headphones and experience premium sound unleashed. The following will show you how to enjoy your Impulse Wireless. To download this manual, visit [www.zagg.to/manuals](http://www.zagg.to/manuals).


## 2 Power and Pair

1. To turn on your Impulse Wireless headphones, press and hold the Power button for three seconds until the light flashes red and blue, indicating pairing mode. The next time you turn your Impulse on, a blue LED will blink, indicating it is pairing.
2. Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "IFROGZ Impulse Wireless". Complete any additional pairing steps based on your device. The LED will flash blue every five seconds while your Impulse are on and paired.
3. To turn your Impulse off, press and hold the Power button for three seconds. The LED will flash red until they are powered off.

NOTE: If you are pairing with a new device, with your headphones off, press and hold the Power button for five seconds until the light flashes red and blue, indicating pairing mode.

## 3 Play Music

1. Press the Play button to begin playing your music.
2. While music is playing, press Play quickly to pause it. Press Play quickly again to resume.
3. Quick-press the Volume Up or Volume Down buttons to control your audio volume.
4. Press and hold the Volume Up or Volume Down buttons to track forward and back through your playlist.



### 4 **Take Calls**

1. Press the Play button to answer an incoming call.
2. Press and hold the Play button for three seconds to send an incoming call to your voicemail.
3. Press the Play button during a call to disconnect.

### 5 **Charge**

To charge your Impulse Wireless headphones, connect the micro USB end of the included charging cable to the port under the left ear cup and the USB end to your preferred USB outlet. The LED will light red while your Impulse are charging. It will turn off when they are fully charged.

## impulse wireless instructions

---

### FCC STATEMENT

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



©2016 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG and Impulse are trademarks of ZAGG Inc.

## 1 Introduction

Alimenter les casques d'Impulse Wireless et avoir l'expérience de prime son déclenchée. Ce qui suit va vous montrer comment profiter de votre Impulse Wireless. Pour télécharger ce manuel, visitez [www.zagg.to/manuals](http://www.zagg.to/manuals).


## 2 Alimenter et jumeler

1. Pour alimenter vos casques d'Impulse Wireless, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes jusqu'à ce que la lumière clignote en rouge et bleu, indiquant le mode de jumelage. La prochaine fois que vous allumez votre Impulse, une LED bleue clignote, indiquant qu'il est train de jumeler.
2. Assurez-vous que la connexion de Bluetooth® de votre appareil est alimentée et sélectionnez "IFROGZ Impulse Wireless". Remplissez tous les étapes de jumelage supplémentaires en fonction de votre appareil. La LED clignote en bleu toutes les cinq secondes pendant que vos écouteurs sont allumés et appariés.
3. Pour éteindre vos Impulse, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes. La LED clignote en rouge jusqu'à ce qu'ils soient éteints.

REMARQUE : Si vous jumelez avec un nouvel appareil, avec votre casques éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes jusqu'à ce que la lumière clignote rouge et bleu, indiquant le mode de jumelage.

## 3 Jouer la musique

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour commencer la lecture de votre musique.
2. Pendant que la musique joue, appuyez sur lecture rapidement pour faire une pause. Appuyez sur lecture rapidement à nouveau pour reprendre.
3. Appuyez rapidement sur les boutons de volume haut ou volume bas pour contrôler le volume d'audio.
4. Appuyer et maintenez les boutons de volume haut ou volume bas pour suivre avant et en arrière de votre liste de lecture.



### **4 Prendre des appels**

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour répondre à un appel entrant.
2. Appuyez et maintenez le bouton de lecture pendant trois secondes pour envoyer un appel entrant à votre messagerie vocale.
3. Appuyez sur le bouton de lecture pendant un appel pour déconnecter.

### **5 Charger**

Pour charger vos casques d'Impulse Wireless, connectez l'extrémité de micro USB du câble de charge fourni au port sous le casque d'oreille gauche et l'extrémité d'USB à votre prise USB préférée. La LED va être rouge pendant que votre Impulse est en charge. Il va s'éteindre quand ils sont complètement chargés.

# instructions pour l'impulse wireless

---

## DÉCLARATION DU FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

## MISE EN GARDE DU FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



©2016 ZAGG Inc Tous droits réservés | NASDAQ : ZAGG |  
FABRIQUÉ EN CHINE

La marque verbale et les logos de Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ZAGG et Impulse sont des marques de ZAGG Inc.

## 1 Introducción

Enciende los auriculares Impulse Wireless y disfruta de un sonido de calidad superior. A continuación te mostramos cómo disfrutar de los Impulse Wireless. Para descargar este manual, visita [www.zagg.to/manuals](http://www.zagg.to/manuals).


## 2 Encendido y conexión

1. Para encender los auriculares Impulse Wireless, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos hasta que la luz parpadee en color rojo y azul para indicar que está en modo conexión. La próxima vez que enciendas tu Impulse, una LED azul parpadeará para indicar que está conectando.
2. Asegúrate de que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo está activada y selecciona "IFROGZ Impulse Wireless". Completa cualquier paso adicional de conexión dependiendo de tu dispositivo. El LED parpadeará en color azul cada cinco segundos mientras los Impulse están encendidos y conectados.
3. Para apagarlos, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. El LED parpadeará en color rojo hasta que se hayan apagado.

NOTA: Si deseas conectar un dispositivo nuevo, con su auriculares apagada, presiona y manten presionado el botón de encendido durante cinco segundos hasta que parpadee la luz rojo y azul para indicar que el dispositivo está en modo de conexión.

## 3 Reproducción

1. Pulsa el botón de Reproducción para empezar a reproducir la música.
2. Mientras suena la música, pulsa Reproducción rápidamente para ponerla en pausa. Vuelve a pulsar Reproducción rápidamente para que suene de nuevo.
3. Pulsa rápidamente Subir Volumen o Bajar Volumen para controlar el volumen.
4. Mantén pulsado Subir Volumen o Bajar Volumen para pasar de pista hacia adelante o hacia atrás en tu lista de reproducción.





### **4 Responder llamadas**

1. Pulsa el botón de Reproducción para responder a una llamada entrante.
2. Mantén pulsado el botón de Reproducción durante tres segundos para enviar la llamada al buzón de voz.
3. Para colgar, pulsa el botón de Reproducción durante la llamada.

### **5 Carga**

Para cargar los auriculares Impulse Wireless, conecta el extremo micro USB del cable incluido al puerto debajo del auricular izquierdo y el extremo USB a la toma USB que prefieras. El LED se iluminará en color rojo mientras los Impulse se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

### DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias dañinas, y (2) el dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

### PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cambios o modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.



©2016 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG |  
FABRICADO EN CHINA

La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ZAGG e Impulse son marcas registradas de ZAGG Inc.